



Opdatering E7450 med USB-nøgle

For at opdatere E7450 ved hjælp af en USB-nøgle gøres følgende:

- Klik ind på www.hinke.dk under "Software Download".
- Hent Softwaren (SW40.zip) til modtageren ved at klikke på linket under overskriften "E7450".
- Brug et udpaknings program (f.eks WinZip i Windows eller Stuffit Expander i Mac OS) til at pakke filen ud med.
- Gem filen "flash_HMP7100_7109" på en tom USB-nøgle.
- Sæt USB-nøglen i USB-indgangen bag på modtageren. Sørg for at modtageren er slukket.
- Tænd modtageren. Efter et øjeblik går modtageren i gang med at opdatere og viser "d000" i displayet.
- Når displayet når d100 er opdateringen gennemført. Opdateringen tager ca. 3 minutter.
- Når opdateringen er gennemført genstarter modtageren i fabriksindstillingen.
- Sluk for strømmen til modtageren og tag USB-nøglen ud.
- Tænd for strømmen til modtageren, som nu er opdateret og klar til brug.

Kontrol af software:

For at kontrollere at opdateringen er gennemført korrekt, kan man se den aktuelle softwareversion på følgende måde.

- Vælg: Menu -> Modtagerinformation. Her skal softwareversion være WG-H104.0U

For yderligere support kontakt Hinke på Tel. (+45) 56 87 04 22 eller info@hinke.dk



Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76

SOFTWARE

