



## Scart Stick DVB-T modtager manual

1 Sådan virker det.....	2
2 Indstillinger af modtageren.....	3
3 Betjening af modtageren.....	4
4 Sådan anvendes BeoLink 1000.....	7
5 Reklamation .....	8

# 1- Sådan virker det...

Det er muligt at betjene denne DVB-T Hinke-B&OScart med den originale B&O fjernbetjening, der fulgte med dit Bang & Olufsen TV. Den medfølgende fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere nødvendig.

Hinke enheden er optimeret til at anvende **BE04**. De mest brugte funktioner er et direkte tast på fjernbetjeningen.

Hinke enheden kan også betjenes af Beolink 1000 se afsnit 4.1.

## **Vigtigt:**

Hinke modtageren skal tilsluttes før man tænder for tv'et.

Hvis man tilslutter modtageren til et tændt tv, hvor tv'et står på den valgte AV indgang for eksempel V.tape1, skal man trykke tv'et over på tv og så tilbage på V.tape1, før man kan tænde og installere modtageren.

Du skal tilslutte Hinke enheden på et af TV'ets scartstik AV1 eller AV2 og programmere TV'et til den ønskede kilde (se TV'et betjeningsmanual herom). Det er vigtigt ikke at vælge en set top box indgang, da denne ikke sender fjernbetjenings-signalerne ud gennem scart stikket. Brug V.tape 1/ V.tape 2 eller V.MEM.1 / V.MEM.2.

For at starte installationen trykkes 2 gange på GO, herefter følger man anvisningerne på skærmen og bekræfter ved at trykke 2 gange på GO.

## 2 - Indstillinger af modtageren.

De vigtigste indstillinger af Hinke enheden er vist herunder.

Tryk **MENU** og vælg herefter, alt efter TV type, tryk på kilde "menuen". Brug piletasterne og **GO+GO** for at vælge og bekræft med.

### **BOX INDSTILLINGER:**

#### **Vælg i billedindstillinger.**

- **LX og MX TV:** 4:3 (Letterbox 16:9).
- **Andre (bredformat):** 16:9

#### **Visuel TV udgang**

- **Ældre TV:** Video
  - **Nyere TV:** RGB
- Teletext: Ja eller Nej alt efter om der ønskes TV's teletext eller Hinke enhedens teletext funktion.

### **SPROG:**

- Vælg ønskede lyd og undertekst indstillinger.

### 3 - Betjening af modtageren.

#### TÆND

For at tænde for Hinke enheden, tryk på den på TV'et programmerede kilde f.eks. **V.MEM** på fjernbetjeningen. Vent omkring 10 sekunder, før enheden er klar og tændt.

#### SLUK

Tryk på fjernbetjeningens sluk knap.

#### KANAL SKIFTE

Der er forskellige måder at skifte kanal på:

Normalt anvendes pileknapperne **▲** eller **▼**.

Alternativ kan anvendes **GO+ ▲** eller **GO+ ▼**.

#### VISNING INFO BANNER

Info banneret kan vises igen ved at trykke på **GO+GUL**. På skærmen vises nu kanalens nummer og navn og hvis muligt, titlen på det nuværende og næste program.

Ønske du at se, hvad programmet handler om, trykkes igen **GO+GUL**. Ved at anvende pilleterne tasterne kan der blades i teksten.

Ved tryk på **EXIT** skjules info banneret.

#### BRUGERMULIGHEDER

Nogle kanaler tilbyder forskellige brugermuligheder på de enkelte udsendelser, det kan f.eks. kameravinkler, lydspor (sprog) eller undertekster.

Ved tryk på **GO-GRØN** vælges option menu. Det kan være nødvendigt at gentage denne kommando, hvis der i den viste udsendelse er flere muligheder.

Brug piletasterne for at vælge den ønskede mulighed og tryk herefter på **GO+GO** for at bekræfte den.

Ønskes der ingen ny brugermulighed, trykkes der på **EXIT** for at forlade menuen.

## TELETEXT

Teletekst kan vises på to måder, som normalt tryk **TEXT** for at vælge teletekst. Se TV's manual for betjening af denne mulighed. Hinke enheden har også indbygget teletekst, og den vælges ved tryk på **GO-RØD**. Det er dog nødvendigt at indstille i opsætningsmenuens om det ene eller andet ønskes.

- Ved hjælp af nummertasterne kan der direkte vælges et side nummer.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at skifte en side frem eller tilbage.
- Tryk på **GO+▲** eller **GO+▼** for at springe 100 sider frem eller tilbage.
- Tryk på **GO+GUL** for at springe til side 100.
- Tryk på **GO+BLÅ** for at springe til side 300.
- Tryk på **GUL** eller **BLÅ** for at springe 10 sider frem eller tilbage.
- Tryk på **STOP** for at gøre teksten større.
- Tryk på **GO-RØD** for at vise teletekst billede oveni TV billedet.

For at forlade teletekst tryk **EXIT**.

## BRUG AF KANALLISTEN

Ved at trykke på **GO+GO** vises kanallisten.

- Brug piletasterne for at vælge den ønskede kanal, tryk herefter på **GO+GO** for at bekræfte valg.
- Ved at trykke på **STOP** reduceres den viste liste til listen over favoritkanaler.
- Ellers tryk **EXIT** for at forlade kanallisten.

## BRUG AF OPSÆTNINGS MENUEN

Tryk **MENU** og vælg herefter, alt efter TV type, tryk på kilde "menuen".

- Brug generelt piletasterne til at vælge med.
- Tryk **GO+GO** for at bekræfte valg.

- Følg information på skærmen med hensyn til anvendelse af de farvede knapper.

For at forlade menuen tryk **EXIT**.

## **EPG**

Tryk **GO+BLÅ** for at vælge EPG. EPG er en elektronisk program guide, som kan give en oversigt over udsendelser, der er på kanalen nu og eventuelt i de kommende dage.

Vær opmærksom på at ikke alle kanaler har EPG og at nogle kanaler har ikke detaljerede udsendelse beskrivelser.

- Brug piletasterne **▲** eller **▼** for at vælge en udsendelse og tryk herefter på **GO+GUL** for at se den detaljerede beskrivelse.
- Tryk **◀** eller **▶** for at skifte til en anden dag.
- Tryk **GO+▲** eller **GO+▼** for at se EPG på en anden kanal.
- De farvede knapper anvendes som vist på skærmen.
- Der er muligt at indstille en timer, så Hinke enheden automatisk springer over på en kanal på et programmeret tidspunkt. Tryk **BLÅ** og følg skærmens informationer.

For at forlade EPG tryk **v**.

## **RADIO**

I nogle lande er det muligt at modtage Radio via denne Hinke enhed. For at skifte imellem Radio og TV tryk da på GO-0.

Radio er endnu ikke planlagt i Danmark.

## 4 - Sådan anvendes BeoLink 1000.

BeoLink 1000 kan også anvendes som fjernbetjening, dog vil nogle få af afspillerens funktioner ikke være tilgængelige.

<b>BEO4:</b>	<b>BL1000 (new):</b>	<b>BL1000 (old):</b>
DVD	shift-SAT	shift-CD
<b>GO</b>	<i>PLAY</i>	<i>PLAY</i>
<b>GO-GO</b>	<i>PLAY-PLAY</i>	<i>PLAY-PLAY</i>
<b>GUL</b>	<i>shift-▶▶</i>	<i>shift-▶▶</i>
<b>GRØN</b>	<i>shift-◀◀</i>	<i>shift-◀◀</i>
<b>RØD</b>	<i>shift-▼</i>	<i>shift-◀</i>
<b>BLÅ</b>	<i>shift-▲</i>	<i>shift-▶</i>
▲	▲	▶
▼	▼	◀
◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	▶▶	▶▶
<b>0..9</b>	<b>0..9</b>	<b>0..9</b>
<b>MENU</b>	<i>MENU</i>	<i>shift-TEXT</i>
<b>TURN</b>	<i>shift-PICTURE</i>	<i>TURN</i>
<b>EXIT</b>	<i>PLAY-0</i>	<i>PLAY-0</i>
<b>STOP</b>	<i>STOP</i>	<i>STOP</i>
<b>GO-STOP</b>	<i>PLAY-STOP</i>	<i>PLAY-STOP</i>
<b>GO-GUL</b>	<i>PLAY-shift-▶▶</i>	<i>PLAY-shift-▶▶</i>
<b>GO-GRØN</b>	<i>PLAY-shift-◀◀</i>	<i>PLAY-shift-◀◀</i>
<b>GO-RØD</b>	<i>PLAY-shift-▼</i>	<i>PLAY-shift-◀</i>
<b>GO-BLÅ</b>	<i>PLAY-shift-▲</i>	<i>PLAY-shift-▶</i>
<b>GO-DVD</b>	<i>PLAY-shift-SAT</i>	<i>PLAY-shift-CD</i>

## 5 - Reklamation.

Vi yder 2 års reklamationsret på enheden. Reklamationsretten dækker ikke ved påførte skader på enheden og/eller ulovlig brug. Ligeledes er vi ikke ansvarlig for brugen af enheden, eller hvad dette medfører.



Hinke A/S  
Tingbjergvej 2  
DK-4632 Bjæverskov  
Danmark

Telefon 56 87 04 22  
Telefax 56 87 04 13  
[www.hinke.dk](http://www.hinke.dk)  
[info@hinke.dk](mailto:info@hinke.dk)