



Installation af Avanit CHD1 med USB-nøgle

Modtageren E7390 Avanit CHD1 kan installeres med kanallister vha. en USB-nøgle. For at gemme en kanalliste ned på en USB-nøgle skal man først installere en anden E7390 Avanit CHD1 modtager, med de kanallister man ønsker at installere på andre modtagere.

Følgende trin skal gennemføres:

Gem en installation på en USB-nøgle:

- Installer en E7390 Avanit CHD1 modtager med de kanaler og favoritlister man ønsker.
- Sæt en tom USB-nøgle i modtagerens USB-port. (FAT32-formateret).
- Tryk på 'ARCHIVE'.
- Tryk på 'LIST'. Herefter gemmes filen 'ChannelList.lis' med alle kanallister på USB-nøglen. Når filen er gemt, tages USB-nøglen ud.

Installér en E7390 Avanit CHD1 modtager med en USB-nøgle:

- Tilslut modtageren og vælg sprog og land. Sæt modtageren i gang med en vilkårlig søgning og tryk herefter 'EXIT' med det samme for at afbryde søgningen. Hvis modtageren tidligere har været installeret genetableres fabriksindstillinger (Hovedmenu ▶ Installation ▶ Fabriksindstilling ▶ Ja).
- Sæt USB-nøglen med filen 'ChannelList.lis' i modtagerens USB-port.
- Tryk på 'ARCHIVE'.
- Vælg 'ChannelList.lis' og tryk 'OK'.
- Herefter genstarter modtager og den er nu installeret.



Hinke 2009 A/S
 Tingbjergvej 2
 DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
 Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
 Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76